



Литые задвижки с герметичным уплотнением -Тип А-

Конфигурация с клиновым затвором и с параллельным затвором и с параллельным затвором

Содержание

1	Хранение задвижки	1
1.1	Подготовка и консервация для транспортировки	1
1.2	Погрузочно-разгрузочные работы	1
1.3	Хранение и консервация перед монтажом	2
2	Монтаж	2
2.1	Подготовка к монтажу	2
2.2	Инструкции по монтажу	3
2.3	Проверка задвижки перед включением	3
2.4	Регламентные работы	3
	Таблица I: Значения крутящих моментов затягивания сальниковых болтов	4
	Таблица II: Значения крутящих моментов затягивания болтов прокладки	4
	Таблица III: Постоянная для расчета моментов болтов сальника	4
	Руководство по неисправностям	5
2.5	Настройка электрических приводов	5
3	Обслуживание	6
3.1	Обслуживание сальникового уплотнения	6
3.2	Замена прокладки кожуха	6
4	Снятие задвижки	7
5	Смазка и специальные приспособления	7
5.1	Смазочные материалы	7
	Таблица IV: Список консистентных и жидких смазочных материалов	7
5.2	Специальные приспособления	7

Раздел 1 – Хранение задвижки

1.1 Подготовка и консервация для перевозки

Все задвижки имеют соответствующую упаковку для предотвращения возможных повреждений отдельных частей в процессе перевозки и хранения. В особенности, следующие меры должны быть предприняты:

1. Задвижки должны быть упакованы с клином в закрытом положении.
2. Поверхности под приварку должны быть обработаны подходящим защитным средством типа Деоксалюминит. Торцы должны быть закрыты дисками из kleenой фанеры или пластика, и закреплены ремнями.
3. Все задвижки с приводами должны быть аккуратно и надежно закреплены на поддоне или в ящике. Предварительно убедитесь в том, что никакие детали привода (в особенности трубы и детали пневматической обвязки) не выступают за границы ящика или поддона.
4. Тип упаковки должен быть определен в Заказе Покупателя и должен соответствовать условиям безопасной и надежной перевозки до пункта конечного назначения и возможного хранения перед монтажом.

1.2 Погрузочно-разгрузочные работы

A - Упакованные

Ящики: Погрузочно-разгрузочные работы с задвижками, упакованными в ящики, производятся вилочным погрузчиком с соответствующим навесным оборудованием.

Коробки: Подъем задвижек, упакованных в коробки, должен осуществляться за крепежные точки и по отмеченному центру тяжести. Транспортировка всех упакованных материалов должна осуществляться в соответствии с местными требованиями по технике безопасности.

B - Без упаковки

1. Погрузочно-разгрузочные работы с такими задвижками должны производиться при помощи соответствующих средств и с учетом ограничений по грузоподъемности. Перемещение должно осуществляться на поддоне для защиты обработанных поверхностей от возможных повреждений.
2. Для крупных задвижек такелажные работы должны выполняться с применением соответствующих средств (крепежных скоб, крюка, зажимов, троса) и устройств выравнивания нагрузки для предотвращения падения или перемещения в процессе погрузочно-разгрузочных работ.

Строповка задвижки




Рисунок №1

1.3 Хранение и консервация перед монтажом

В случае если задвижка будет храниться перед монтажом, хранение должно осуществляться в соответствии со следующими критериями:

1. Задвижки должны складироваться в закрытом, чистом и сухом помещении.
2. Клин должен находиться в закрытом положении, и торцевые поверхности должны быть защищены дисками из пластика или дерева, закрепленными ремнями. По возможности, сохраняйте заводскую упаковку.
3. Для контроля и выполнения данных условий хранения необходимо проводить периодические проверки. Для задвижек с приводом смотрите дополнительное руководство пользователя приводом.



Примечание

Хранение на открытой площадке ограниченный период времени может осуществляться только в случае наличия специальной упаковки задвижки (упаковка в ящиках с оберткой в толь и т.д.)

Не размещайте упаковки непосредственно на земле.

Не подвергайте упаковки погодному и прямому солнечному воздействию.

Проверяйте упаковку каждые два месяца.

Внимание

Грузоподъемное оборудование (крепежные приспособления, крюки и т.д.) при такелажных работах с задвижкой должны выбираться в соответствии с весом задвижки, указанным в упаковочном листе и/или накладной. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться только квалифицированным персоналом.

Меры осторожности должны быть предприняты в процессе погрузочно-разгрузочных работ во избежание перемещения оборудования над рабочими или над любыми другими местами, где возможное падение может быть причиной повреждений. В любом случае, должны приниматься во внимание местные требования по безопасности.

Раздел 2 - Монтаж

2.1 Подготовка перед монтажом

1. Аккуратно достаньте задвижку из транспортной упаковки (коробки или паллеты), избегая возможных повреждений для задвижки или, в случае задвижки с приводом, повреждений электрического, пневматического или гидравлического привода или приборов.
2. При транспортировке торцы задвижек имеют защитные крышки, а сами задвижки покрыты тонким слоем защитной смазки. Перед установкой снимите крышки с торцов и удалите защитную смазку, полностью очистив задвижку от нее при помощи растворителя. Продуйте задвижку изнутри сжатым воздухом. Убедитесь в отсутствии в задвижке или на седле задвижки твердых предметов, таких как кусочки дерева, пластика или упаковочного материала.
3. Проверьте соответствие материалов, из которых сделана задвижка, указанные на табличке на задвижке (условия эксплуатации и температура) пред назначенным условиям эксплуатации.
4. Определите предпочтительную ориентацию задвижки с учетом давления в системе. Если необходимо (см. стрелку на корпусе), определите сторону вверх по потоку (высокого давления) и сторону вниз по потоку (низкое давление).



Внимание

Убедитесь, что направление потока в магистрали соответствует стрелке, указанной на корпусе задвижки. Задвижки, на которых нет стрелки – двухсторонние. Для подготовки привода смотрите руководство пользователя приводом.




Рисунок №2

Рекомендуемые положения установки



Внимание

Перед сваркой убедитесь, что задвижка полностью открыта.

Задвижки с присоединением под приварку

1. Откройте задвижку
2. Поместите задвижку, проверьте соосность с трубопроводом и приварите в соответствии со стандартными процедурами сварки Общества Инженеров.



Важно

После монтажа задвижек и перед испытанием магистрали, рекомендуется осуществить аккуратную очистку магистрали для устранения грязи и других посторонних моментов, которые могут серьезно нарушить герметичность между седлом и диском, и правильную работу задвижки. Поэтому рекомендуется оставить задвижку в открытом положении.

2.3 Проверка задвижки перед вводом в эксплуатацию

1. Затяните сальник с таким усилием, чтобы предотвратить утечки по штоку. Чрезмерное затягивание сальника уменьшает срок его службы и увеличивает рабочие моменты при эксплуатации. Крутящие моменты болта для сальника могут быть рассчитаны, как указано в Таблице I. Если в начальный момент эксплуатации будет наблюдаться утечка через сальник, выполните следующие процедуры:
 - Затяните гайки до указанного момента (см. таблицу), дайте задвижке сработать и подтяните гайки опять до указанного момента.
 - Повторяйте операцию до тех пор, пока утечка не прекратится.
2. Проверьте работоспособность задвижки путем «полного открытия» и «полного закрытия».
3. В случае задвижек с электрическим приводом,смотрите параграф 2.5 для получения инструкций по настройке привода.



Важно

Если во время испытаний трубопровода его опрессовка производилась водой, и при условии, что трубопровод не использовался после испытаний в течение длительного времени, должны быть приняты следующие рекомендации.

- a. Используйте ингибиторы коррозии при опрессовке трубопровода водой
- b. После испытаний, вода должна быть полностью удалена из трубопровода.

2.4 Регламентные работы

1. Задвижки Типа А не требуют специального ухода для правильной работы.
Следующие инструкции помогут обеспечить удовлетворительную и долговременную работу задвижкам:
2. Осуществляйте периодические проверки, как описано в параграфе 2.5.
3. При наличии привода всегда выполняйте дополнительные специфические инструкции для привода, составленные производителем привода.
4. Никогда не меняйте уставки момента и/или концевых выключателей, которые были аккуратно выставлены во время окончательных испытаний на фирме Fasani.

Литые задвижки с герметичным уплотнением -Тип А-

Инструкции по монтажу и обслуживанию

Таблица I: Значения крутящих моментов затягивания сальниковых болтов

Для давления в системе < 2533 psi (175 атм.)	Для давления в системе # 2533 psi (175 атм.)
Крутящий момент (фут фунт) =	Крутящий момент (фут фунт) =
(24.87) x (OD2 – ID2) x (d)	(S.P./101.8) x (OD2 – ID2) x (d)
Крутящий момент (Нм) = Крутящий момент (фут фунт) x 1.3558	
Где:	Проходное сечение сальниковой коробки (дюймы)
ID = диаметр штока (дюймы)	
d = диаметр шпильки крышки сальника (дюймы)	
S.P. = Давление в системе (PSI)	

Этот метод расчета момента может привести к сжатию набивки сальника более чем на 30%

Таблица II: Значения крутящих моментов затягивания болтов прокладки**Положение 31 для задвижек**

Болт	Момент фут фунт	Момент Н м
3/8	18	24,5
1/2	37	50
5/8	74	100
3/4	125	170
7/8	207	280
1	310	420
1 1/8	443	600
1 1/4	627	850
1 3/8	811	1100

Важно

Для того чтобы убедиться в герметичности прокладки, подтягивайте болты в том момент, когда задвижка находится под полным значением давления опрессовки.

Таблица III: Постоянная для расчета моментов болтов сальника

Диам. штока	Диаметр болтов сальника																		
	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8	1 3/4	1 7/8	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
22,2	0,64	1,15	1,65	2,14	2,65	3,13	3,64	4,15	4,62	5,11	5,59	6,06	5,25	5,65	6,04	7,99	8,98	9,94	10,91
25,4	0,71	1,28	1,84	2,38	2,95	3,49	4,05	4,61	5,14	5,68	6,21	6,74	5,84	6,28	6,72	8,89	9,98	11,06	12,13
28,6	1,03	1,85	2,65	3,43	4,25	5,02	5,84	6,65	7,41	8,19	8,96	9,71	8,42	9,05	9,68	12,81	14,39	15,93	17,48
31,8	1,11	1,99	2,86	3,71	4,59	5,42	6,30	7,18	8,00	8,84	9,67	10,48	9,09	9,77	10,45	13,82	15,53	17,20	18,87
34,9	1,21	2,17	3,10	4,02	4,98	5,89	6,85	7,80	8,68	9,60	10,50	11,39	9,87	10,61	11,35	15,01	16,87	18,68	20,50
38,1	1,60	2,87	4,12	5,34	6,61	7,82	9,09	10,35	11,53	12,74	13,94	15,12	13,11	14,09	15,07	19,93	22,39	24,80	27,21
41,3	1,72	3,09	4,42	5,74	7,10	8,40	9,76	11,12	12,38	13,68	14,97	16,23	14,07	15,13	16,18	21,40	24,04	26,63	29,22
44,5	1,82	3,26	4,67	6,06	7,50	8,87	10,31	11,74	13,08	14,45	15,81	17,15	14,87	15,98	17,09	22,61	25,40	28,13	30,86
47,6	1,93	3,47	4,97	6,45	7,98	9,44	10,97	12,49	13,91	15,37	16,82	18,25	15,82	17,00	18,18	24,06	27,02	29,93	32,84
50,8	2,43	4,37	6,26	8,12	10,05	11,88	13,81	15,73	17,52	19,36	21,18	22,97	19,91	21,40	22,89	30,28	34,02	37,68	41,34
54,0	2,56	4,59	6,58	8,54	10,57	12,49	14,52	16,54	18,42	20,36	22,27	24,16	20,94	22,51	24,08	31,85	35,78	39,63	43,47
57,2	3,14	5,64	8,09	10,49	12,98	15,35	17,84	20,32	22,63	25,01	27,36	29,68	25,73	27,65	29,58	39,13	43,95	48,68	53,41
60,3	3,28	5,89	8,45	10,95	13,55	16,03	18,64	21,22	23,64	26,12	28,57	30,99	26,87	28,88	30,89	40,86	45,90	50,84	55,78
63,5	3,43	6,15	8,82	11,43	14,15	16,73	19,45	22,15	24,67	27,26	29,83	32,35	28,05	30,15	32,24	42,65	47,91	53,07	58,22
69,8	3,71	6,66	9,55	12,38	15,32	18,12	21,06	23,98	26,71	29,52	32,29	35,03	30,37	32,64	34,91	46,18	51,88	57,46	63,04
73,0	3,85	6,92	9,92	12,86	15,91	18,82	21,88	24,91	27,75	30,66	33,54	36,38	31,54	33,91	36,26	47,97	53,89	59,68	65,48
76,2	4,62	8,29	11,89	15,41	19,07	22,56	26,22	29,86	33,26	36,75	40,21	43,61	37,81	40,64	43,47	57,50	64,59	71,54	78,49
79,4	4,14	7,44	10,66	13,82	17,10	20,22	23,51	26,77	29,82	32,95	36,05	39,10	33,90	36,44	38,97	51,55	57,91	64,14	70,37
82,5	5,08	9,12	13,07	16,95	20,97	24,80	28,83	32,83	36,57	40,41	44,21	47,95	41,57	44,69	47,79	63,22	71,02	78,66	86,30
85,7	4,94	8,87	12,72	16,49	20,41	24,13	28,06	31,95	35,58	39,32	43,02	46,66	40,45	43,48	46,50	61,52	69,11	76,54	83,98
88,9	5,10	9,16	13,13	17,02	21,06	24,91	28,96	32,97	36,73	40,58	44,40	48,16	41,75	44,88	48,00	63,50	71,33	79,00	86,67
95,3	5,57	10,00	14,34	18,59	23,01	27,20	31,63	36,01	40,11	44,33	48,49	52,60	45,60	49,02	52,42	69,35	77,91	86,29	94,67
98,5	6,48	11,65	16,69	21,64	26,78	31,67	36,82	41,93	46,70	51,61	56,46	61,24	53,10	57,07	61,04	80,75	90,71	100,46	110,22
101,6	6,71	12,05	17,27	22,39	27,71	32,76	38,09	43,37	48,31	53,38	58,40	63,35	54,92	59,03	63,13	83,52	93,82	103,92	114,01
108,0	7,02	12,61	18,08	23,44	29,01	34,30	39,88	45,41	50,58	55,89	61,15	66,33	57,50	61,81	66,10	87,45	98,23	108,80	119,36
111,1	8,22	14,77	21,17	27,45	33,98	40,18	46,71	53,19	59,24	65,46	71,62	77,68	67,35	72,39	77,42	102,42	115,06	127,43	139,81

Примечания

- Выберите постоянную в соответствии с диаметром штока и размером болтов.
- Для получения момента болтов сальникового уплотнения в Нм умножьте выбранную постоянную на давление в МПа.
- Пример:
Задвижка работает при давлении 24 МПа с диаметром штока 44.5 мм и размером болта сальника M16.
а. Постоянная равна 4.67
б. Момент болт сальника равняется $4.67 \times 24 = 112.8$ Нм

**2.5 Периодическая проверка задвижки при техническом обслуживании
А - Нормальная проверка**

1. Ежемесячно проверяйте отсутствие протечек между кожухом и корпусом. В случае возникновения утечки через сальник, медленно и равномерно затяните гайку сальника (рис. 4, поз. 16). Если протечка не прекратилась, следуйте процедуре по обслуживанию сальникового уплотнения (3.1). Если протечка обнаружена между кожухом и корпусом, подтяните гайки (поз.31) как указано в таблице II. Если протечка не устранился, следуйте процедуре по обслуживанию прокладки между корпусом и кожухом (3.2, 3.3).
2. Каждые 3 - 6 месяцев, в зависимости от частоты работы, проверяйте смазку подшипников и резьбы штока.
3. Для задвижек с приводом, в дополнение к вышеперечисленному, следуйте инструкциям из руководства пользователя приводом.

В - Превентивные меры

1. Проверяйте затяжку нажимных болтов сальника каждые 3 месяца.
2. Каждые 6 месяцев для задвижек с приводом и каждые 8 месяцев на задвижках с ручным приводом смазывайте шток и подшипники.
3. Каждые 12 месяцев проверяйте ход крышки сальника, при отсутствии запаса хода установите новый сальник.
4. Каждые 4 года разбирайте критичные в обслуживании задвижки, проверяя уплотнительные поверхности и притирая их опять в случае необходимости. Замените прокладку кожуха и набивку сальника, смажьте шток.
5. Для приводов, выполняйте инструкции в соответствии с руководством пользователя приводом.

Руководство по неисправностям

Причина	Вероятная причина	Решение
Протечка уплотнения штока	1. Не затянуты гайки фланца крышки сальника 2. Повреждена набивка сальника	1. Проверьте моментов затяжки гаек сальника 2. Замените набивку (См. параграф 3.1)
Протечка между кожухом и корпусом	1. Не затянуты болты прокладки (поз.31) 2. Повреждена прокладка	1. Подтяните болты (поз.31) 2. Замените прокладку
Протечка задвижки	1. Задвижка не полностью закрыта 2. Мусор попал в задвижку 3. Уплотнительные поверхности повреждены	1. Закройте задвижку 2. Проверьте рабочий ход задвижки и промойте (при открытой задвижке) для удаления мусора 3. Отремонтируйте поверхность седла
Толчкообразная работа	1. Набивка затянута слишком тую 2. Неадекватная подача воздуха (для пневмоприводов)	1. Ослабьте гайки крышки сальника, проверьте рабочий ход задвижки, затяните гайки обратно 2. Поднимите давление в системе подачи воздуха
Протечка через разрядную пробку	1. Повреждение пробки	1. Отремонтируйте поверхность пробки

2.5 Настройка электрических приводов

Клиновые задвижки Fasani должны настраиваться с концевыми микро-выключателями в открытом положении и моменте в закрытом в положении. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования и персонала.



Внимание

Не меняйте значения момента и/или настройки концевых выключателей. Верные установки были выставлены при окончательном испытании в нашем цеху.

Раздел 3 - Обслуживание

Задвижки Типа А были разработаны с учетом минимально необходимого обслуживания.

Данное руководство описывает ремонт на месте:

- Обслуживание сальникового уплотнения
 - Обслуживание прокладки между кожухом и корпусом
- Все остальные виды ремонта должны осуществляться фирмой Fasani или уполномоченной сервисной компанией.

3.1. Обслуживание сальникового уплотнения

Если утечка через сальник не может быть остановлена подтягиванием гаек сальника, замените набивку, как указано ниже:

См. Рис. 4.

**Внимание**

Перед началом любого действия по обслуживанию сбросьте давление в системе, слейте и просушите магистраль; убедитесь в том, что задвижка не горячая; отсоедините все возможные источники электрического тока. Небрежность в выполнение вышеперечисленных действий может быть причиной серьезных травм персонала и/или повреждений оборудования.

1. Откройте полностью задвижку.
2. Снимите гайки (16) болтов крышки сальника (15)
3. Поднимите фланец крышки (10) и крышку (9)
4. Удалите изношенную набивку сальника при помощи согнутой проволоки
5. Для лучшей герметичности аккуратно очистите шток и сальниковую коробку и убедитесь в отсутствии царапин и следов заклинивания
6. Укладка новой набивки сальника должна осуществляться поочередной установкой колец на шток внутри сальниковой коробки, убедитесь, что они правильно ориентированы. Продавите их на дно (См. Рис. 3).
7. Когда сальниковая коробка заполнится, верните крышку (9) и фланец крышки (10) на место.
8. Затяните гайки крышки в соответствии с Таблицей I (Значения крутящих моментов затягивания сальниковых болтов).
9. Проверьте ход задвижки.
10. Опрессуйте магистраль.
11. Если обнаружена утечка, плавно подтягивайте гайки крышки сальника, пока не прекратится протечка.





Рис. 4



1 = Графитовые кольца в оплётке
2 = Штампованные графитовые кольца (5 или 6 колец)
3 = Металлическое кольцо

Рис. 3

3.2 Замена прокладки кожуха**Внимание**

Перед началом любого действия по обслуживанию сбросьте давление в системе, слейте и просушите магистраль; убедитесь в том, что задвижка не горячая; отсоедините все возможные источники электрического тока. Небрежность в выполнение вышеперечисленных действий может быть причиной серьезных травм персонала и/или повреждений оборудования.




Рис. 5



Предостережение

Гайки (поз.31) должны быть повторно подтянуты после первой опрессовки задвижки в соответствии с Таблицей II.

См. Рис. 5

1. Отверните гайки крышки корпуса (поз.12), гайки крепления прокладки и гайки сальника (поз.16).
2. Поднимите скобу (поз.24) при помощи штурвала или штурвала с редуктором.
3. Когда гайка штока выйдет из зацепления с резьбой штока, поднимите скобу.
4. Отверните гайки (поз.31).
5. Снимите стопорное кольцо (поз.311).
6. Снимите сегментные кольца путем выдавливания их из углублений в корпусе через отверстия, расположенные радиально сверху на корпусе.
7. Поднимите крышку (поз.6) и герметичную прокладку (поз.5). Будьте осторожны, чтобы не повредить набивку. Мы рекомендуем при замене прокладки заменить и набивку.
8. Аккуратно очистите паз прокладки и смажьте подходящей смазкой.
9. Замените прокладку корпуса.
10. Соберите все компоненты в хронологическом порядке обратном вышеописанному.



Внимание

Перед началом любого действия сбросьте давление в линии с задвижкой в открытом положении для того, чтобы убедиться в отсутствии давления в полостях корпуса. Закройте задвижку без помощи крутящего момента.

Раздел 4 – Снятие задвижки

Если по какой-то причине задвижка должна быть снята с магистрали, необходимо осуществить следующие действия:

1. Сбросить давление, сдренировать и продуть задвижку.
2. Резка трубы должна осуществляться как можно дальше от задвижки (только для задвижек с присоединением под приварку).

Раздел 5 – Смазки и специальные приспособления

5.1 Смазочные материалы

Для смазки подшипников на задвижках с ручным или автоматическим приводом мы рекомендуем использовать смазку AGIP GRMUEP2 или эквивалентный продукт, как показано в следующей таблице:

Таблица IV: Список масел и смазок

Производитель	Смазка
AGIP	GRMUEP2
API	PGX2
BP	GREASE LTX2
ESSO	BEACON 2
FINA	FINAGREASE HP FINAGREASE EPL2
MOBIL	MOBILUX EP2
Q8	REMBRANDT EP2
SHELL	ALVANIA R2 SUPERGREASE A
TEXACO	MULTIFAK EP2 GREASE L2
TOTAL	MULTIS EP2 MULTIS 2
VISCOL	SIGNAL ROLSFER 2
STATOIL	UHIWAYLI LI G2

Для смазки резьбы штока используйте смазку SIGNAL CEP 30 производимую Viscol. В качестве альтернативы можно использовать:

- CEPLATTYN 300 производства REINER-FUCHS
- GRAFLOS CON производства KLUBER

Вы можете также использовать смазку с содержанием чистого графита более 25% (98% угля) и гранулометрией 5м, без абразивных добавок.

Для смазки приводасмотрите соответствующее руководство.

5.2 Специальные приспособления

Никакие специальные приспособления для осуществления операций, описанных в данном руководстве, не требуется.